



モバイルルーター

WR-R001 注意事項

本書は大切に保管してください。

技術基準適合認証品 016-200115

安全にお使いいただくために、必ず記載内容を守ってご利用ください。

次の表示マークは誤った使用をした場合に生じる危害の程度を表しています。

<p>危険</p> <p>取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。</p>
<p>警告</p> <p>取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。</p>
<p>注意</p> <p>取り扱いを誤った場合「人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される」内容を示しています。</p>

ご利用上の注意

■ 本体について

⚠ 危険

本機の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。爆発の原因となる場合があります。

⚠ 警告

下記を守らない場合は、故障、発火、感電の原因となる場合があります。

- AC100V ~ 240V (50/60Hz) の家庭用電源以外では使用しないでください。差し込み口が2つ以上あるコンセントや電源タップに他電気製品の AC アダプタをご利用の場合は、規定容量を超えないようにしてください。

- たこ足配線など、コンセントや電源タップの規定容量を超えた状態で充電をしないでください。

- 充電中は布や毛布などを覆いかけないでください。

- 水の中に入れてたり、濡らさないでください。本機に水がかかったり、内部に水が入った場合は、直ちに充電を中断させ、電源を切ってください。

- 本機の microUSB コネクタに、金属や鉛筆の芯などの導電する異物が触れないようにしてください。また、隙間などから異物が入らないようにしてください。異物が入った場合は、直ちに本機の充電を中断させてください。

- 発煙、異臭などに気がついた場合は、使用しないでください。

- お客様による修理はしないでください。

下記を守らない場合は、爆発、火災、感電の原因となる場合があります。

- 濡れた手で本機を操作したり、電源に接続しないでください。

- microUSB コネクタに、破損した USB ケーブルを接続しないでください。

- microUSB コネクタに USB ケーブルを接続する際は、必要以上の力を加えないでください。

本機は家庭用の電子機器として設計されています。人命に関わる医用電気機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステムには使用しないでください。

本機を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となる場合があります。また、改造した機器を使用した場合は、電波法に抵触する場合があります。

⚠ 注意

ディスプレイが破損した場合は、使用しないでください。故障の原因となる場合があります。

下記を守らない場合は、破損の原因となる場合があります。

- ディスプレイにものを当てたり、強く抑えたり、落としたりしないでください。

- ディスプレイを強い力でこすったり、とがったものや固いもので突かないでください。

以下のような場所での使用、保管、放置はしないでください。発火、故障の原因となる場合があります。

- ・ 密閉性の高い場所（棚や箱の中など）
- ・ 熱がこもりやすい場所（じゅうたんや布団の上など）
- ・ 不安定な場所
- ・ 温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、調理台など）

ポケットの中に入れて使用するなど、皮膚に触れた状態で使用しないでください。本体とは 20cm 以上離して使用してください。やけどの原因となる場合があります。

下記を守らない場合は、破損、けが、感電の原因となる場合があります。

- スポンのポケットなど、無理な力がかかるところに入れないでください。
- 本機の上に乗らないでください。
- 充電カバーを外したまま使用しないでください。

■ SIM カードについて

⚠ 警告

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込む恐れがあります。

⚠ 注意

下記を守らない場合は、故障、データの消失の原因となる場合があります。

- 以下のような高温の場所で使用したり、放置しないでください。
 - ・ 暖房機のそば ・ 直射日光の当たる場所
 - ・ 炎天下の車内 ・ 調理台
- 以下のことをしないでください。
 - ・ 濡らす ・ ショートさせる
 - ・ 金属端子部分を汚す ・ 金属部を傷つける
- SIM カードを他の用途には使用しないでください。

以下のことをしないでください。破損の原因となる場合があります。

- ・ 落とす ・ 曲げる
- ・ 衝撃を与える ・ 重いものを乗せる

■ SIM カードの取り付けについて

⚠ 注意

下記を守らない場合は、故障、データの消失の原因となる場合があります。

- スロットは標準 SIM カード専用です。異なる大きさの SIM カードを挿入したり、変換アダプタを使用しないでください。標準 SIM カード以外をご利用の場合は、ご契約の通信事業者へご相談ください。

- SIM カードの挿入や取り外しのときは、本機の電源を切ってください。

SIM カードの挿入や取り外しに、必要以上の力を加えないでください。破損の原因となる場合があります。

■ 充電電池パックについて

⚠ 危険

下記を守らない場合は、破損、爆発、感電、漏液の原因となる場合があります。

- 以下のような高温の場所に放置したり、充電しないでください。
 - ・ 暖房機のそば ・ 直射日光の当たる場所
 - ・ 炎天下の車内 ・ 調理台
- 以下のようなことをしないでください。
 - ・ 燃やす ・ 加熱する
 - ・ 強い衝撃を与える（投げつける、釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど）
 - ・ 分解する ・ 改造する ・ 濡らす
 - ・ 電子レンジや高圧容器に入れる
 - ・ 電源コンセントに近付ける
- 漏液したり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。
- 他の商品などに使用したり、他の用途に使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。

！ 警告

下記を守らない場合は、故障、発火、感電、漏液の原因となる場合があります。

- 以下に気がついた場合は、使用しないでください。
 - ・異臭 ・発熱 ・変色 ・変形
 - ・その他今までと異なること
- 本機が破損した場合は、充電をしないでください。

失明する恐れがありますので、漏液して液が目に入った場合は、直ちに水道水などのきれいな水で充分洗い流し、医師に相談してください。

⚠ 注意

本機に取り付けるときに必要な以上の力を加えないでください。破損の原因となる場合があります。

充電や放電中に、可燃物を上に乗せたり、覆ったりしないでください。発火の原因となる場合があります。

漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流し、医師に相談してください。

■ USB ケーブルについて

⚠ 注意

USB ケーブルは、必ず本機に付属のものを使ってください。また、本機に付属の USB ケーブルは、他電気製品などに使用したり、他の用途に使用しないでください。故障、発火の原因となる場合があります。

USB ケーブルに以下のことをしないでください。破損、発火の原因となる場合があります。

- ・傷をつける ・加工する ・無理に曲げる
- ・引っ張る ・ねじる ・たばねる
- ・重いものを乗せる ・加熱する
- ・巻きつける

■ 医用電気機器の付近での取り扱いについて

！ 警告

下記を守らない場合は、電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

- 心臓ペースメーカーおよび除細動器を装着されている場合は、装着部から本機は 15cm 以上離して携行および使用してください。
- 混雑した場所では、心臓ペースメーカーおよび除細動器を装着している人が付近にいる場合があるので、本機の電源を切ってください。

- 医療機関では以下を守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には、本機を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ・付近に医用電気機器がある場合は、本機の電源を切ってください。

■ その他

！ 警告

航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、電子機器や医療機器に影響を与え、人命にかかわる事故の原因となる恐れがあるため、本機の電源を切ってください。

自動車やエレベータ、自動ドアなどの自動制御電子機器に影響が出る場合は、使用を中止してください。

下記を守らない場合は、爆発の原因となる場合があります。

- 以下のような場所での使用や保管はしないでください。
 - ・引火や爆発の恐れがある場所
 - ・引火性のガスが発生する場所
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。感電の原因となる場合があります。

車両の運転中に本機を操作しないでください。交通事故の恐れがあります。

⚠ 注意

使用中は本機が熱くなることがあります。長時間肌に触れたまま使用すると、低温やけどになる恐れがあります。

小児が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、使用の途中においても、正しく使用しているか注意してください。間違った使用は故障やけがの原因となる場合があります。

お客様が本機に登録された情報は、ご自身で保管してください。万が一、登録された情報が消失しても、当社は責任を負いかねます。

クレジットカードなどの磁気カードを、本機に近づけないでください。故障、データの消失の原因となる場合があります。

使用について

長時間 USB ケーブルから電源に接続し続けると、充電パックの劣化を早めます。使用中以外で充電していない場合は、電源から外してください。

長期間 (半年以上) 使用しない場合は、充電パックの性能を維持するために、半年に一度は電池残量を確認し、40%程度充電することをお勧めします。充電パックが電池残量なしの状態でも長期間保管すると、充電できなくなる場合があります。

満充電後、1 時間程度しか使用できなくなった場合は、充電パックの交換をお勧めします。

ユーザーズマニュアルおよび本書記載の内容を守らず故障した場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

電波について

本機は、技術基準適合証明を受けています。



お問い合わせ先

ご不明な点などがありましたら、下記までご連絡ください。

株式会社アルファポイント IT ソリューション事業部

mail : wredd@alphapoint.co.jp

URL : <http://www.alphapoint.co.jp/wredd/>